

Brother MFC-9340 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die Anleitung um einen Brother MFC-9340 CDW Toner Reset durchzuführen. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Löschen Sie eventuell angezeigte Fehler mit "Cancel", Sie gelangen zum Hauptmenü
2. Drücken Sie "Kopie" oder "Fax", damit der Nummernblock erscheint
3. Merken Sie sich, wo sich die Sterntaste "*" ist
4. Drücken Sie die "Home" Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren
5. Öffnen Sie die vordere Druckerklappe
6. Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Stelle, wo die Sterntaste war
7. Im Display erscheint das Reset Menü
8. Wählen Sie Ihren Toner und bestätigen diesen
9. Das Display zeigt "Accepted" oder "Ausgeführt"
10. Schließen Sie die Klappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9340 CDW Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-241 oder TN-245 Toner für Ihren Brother MFC-9340 CDW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9340 CDW Toner](#)
- [Brother TN-241BK Toner](#)