

Brother MFC-9340 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9340 CDW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-241 CL Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9340 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie „X“ um den Fehler zu unterbrechen
3. Wählen Sie nun das „Werkzeug“ Symbol, für das Menü
4. Drücken Sie nacheinander „Alle Einstell.“, „Geräte-Info“ und „Lebensdauer Teile“
5. Dann tippen Sie in den Zifferntasten Bereich, die LEDs leuchten auf
6. Nun „#“ gedrückt halten, bis die Meldung sich verändert
7. Wählen Sie die Farbe der neuen Trommel
8. Bestätigen Sie durch „Ja“
9. Zum Abschluss den „Home“ Button (Haus) drücken

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9340 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-9340 CDW Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9340 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)