

Brother MFC-9460 CDN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-320 oder TN-325 an Ihrem Brother MFC-9460 CDN vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset manuell durchführen. Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung, um einen Brother MFC-9460 CDN Toner Reset durchzuführen.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Das RESET PARTS LIFE Menü erscheint
5. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲▼
6. STD für Standard oder HC für Jumbo oder S.HC für Super Jumbo
7. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung
8. Drücken Sie sofort die Pfeiltaste ▲-Taste 1x
9. Schließen Sie die obere Abdeckung

Der Brother Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9460 CDN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passenden Brother TN-320 oder TN-325 Toner für Ihren Brother MFC-9460 CDN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9460 CDN Toner](#)
- [Brother TN-320BK Toner](#)
- [Brother TN-325BK Toner](#)