

Brother MFC-9460 CDN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9460 CDN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-320 CL Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-9460 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die obere Abdeckklappe schließen
2. Drücken Sie nacheinander die Tasten „Menü“, „8“ und „4“
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommel“ und bestätigen Sie mit „OK“
4. Drücken Sie die Taste „1“
5. Zum Abschluss die „Stopp“ Taste drücken

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9460 CDN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-9460 CDN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9460 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-320 CL Trommel](#)