

Brother MFC-9600 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-9600 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst starten Sie erneut.

1. Bitte schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die vordere Geräteklappe
3. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
4. Das Gerätedisplay zeigt: "Trommel ersetzt?"
5. Ignorieren Sie dies
6. Nun direkt nacheinander 1x die Sterntaste "*" und 2x die Null "0" drücken
7. Der Drucker meldet "ausgeführt"
8. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9600 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother MFC-9600 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9600 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)