

Brother MFC-9700 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9700. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel.

Um einen Brother MFC-9700 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Storno" Taste
3. Durch die Taste "1" bestätigen
4. Die Meldung "erfolgreich" wird angezeigt
5. Die Klappe jetzt wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt. Drucken Sie nun weiter wie gewohnt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9700 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-9700 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9700 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)