

Brother MFC-9800 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9800. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother MFC-9800 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Storno" Taste
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Das Gerätedisplay zeigt "erfolgreich" an
5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt. Drucken Sie nun weiter wie gewohnt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9800 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-9800 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9800 Trommel](#)
- [Brother DR-6000 Trommel](#)