

Brother MFC-9860 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother MFC-9860 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
4. Das Display zeigt "Trommel ersetzt?"
5. Ignorieren Sie diese Meldung
6. Drücken Sie 1x die Sterntaste und 2x die Null
7. Das Display zeigt "ausgeführt"
8. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9860 Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-6300 und TN-6600 Toner für Ihren Brother MFC-9860 Drucker kaufen.

- [Brother MFC-9860 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)