

Brother MFC-L-2700 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-2700 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-2700 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckklappe, hinter der sich die Trommel-Einheit befindet
3. Drücken Sie „OK“ für 2 Sekunden
4. Die Anzeige „Trommel ersetzt?“ erscheint
5. Drücken Sie nun „1“, um den Trommelzähler zurückzusetzen
6. Schließen Sie die vordere Abdeckklappe wieder.

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-2700 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-2700 DN Drucker kaufen.

- [Brother MFC-L-2700 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2300 Trommel](#)