

## Brother MFC-L-8600 CDW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-8600 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-321 CL Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother MFC-L-8600 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Druckerabdeckung schließen
2. Drücken Sie „X“, dies bricht den angezeigten Fehler ab
3. Drücken Sie erst das Werkzeug-Symbol und dann „Alle Einstell.“
4. Mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ navigieren und dann auf „Geräte-Info“ drücken
5. Danach auf „Lebensdauer Teile“ gehen
6. Jetzt halten Sie „#“ gedrückt, bis sich die Display-Anzeige ändert
7. Nun betätigen Sie nacheinander „Trommel“ und „Ja“
8. Drücken Sie zum Schluss die „Home“ Taste (Haus)

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-8600 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-8600 CDW Drucker.

- [Brother MFC-L-8600 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-321 CL Trommel](#)