

## Brother TN-230 Y Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Die folgenden Hinweise gilt es zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen:

- Wählen Sie die passende Brother TN-230 Y Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, DCP-Serie oder Brother MFC-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig über die Druckertastatur aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü
- Beachten Sie die einzelnen Schritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen davon aus
- Nicht jeder Drucker von Brother zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) an
- Mit den Anleitungen kann man originale TN-230 Y Toner von Brother und kompatible Toner zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset gleich für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

### Anleitungen zum Brother TN-230 Y Toner Reset

Hier finden Sie die passenden Brother TN-230 Y Toner Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie einfach Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

### Brother TN-230 Y Toner Reset für Brother DCP Geräte

Um Ihr Brother DCP Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother DCP Geräts
2. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
3. K.TNR-STD erscheint auf dem Display
4. Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus
5. S ist für Standard-Toner und STR für Starter-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung
7. Drücken Sie dann sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät

Damit haben Sie den Brother TN-230 Y Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

## Brother TN-230 Y Toner Reset für Brother HL Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother HL Geräte, befolgen Sie Schritt für Schritt diese Anleitung:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother HL Geräts
2. Drücken Sie die Tasten SECURE und CANCEL gleichzeitig
3. "K.TNR-STD" erscheint auf dem Display
4. Mit den Pfeiltasten ▲▼ entsprechenden Toner auswählen
5. S für Standard-Toner oder STR für Starter-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK schnell 2x zum auswählen und bestätigen
7. Schließen Sie die obere Abdeckung

Damit haben Sie den Brother TN-230 Y Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

## Brother TN-230 Y Toner Reset für Brother MFC Geräte

Für einen manuellen Toner Reset für Brother MFC Geräte, befolgen Sie Schritt für Schritt die folgende Anleitung:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Druckers
2. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
3. Auf dem Display erscheint K.TNR-STD
4. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲▼
5. S für Standard-Toner oder STR für Starter-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung der Auswahl
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung am Gerät

Sie haben den Brother TN-230 Y Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

## Brother TN-230 Y Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die entsprechenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele andere Hersteller.

- [Brother TN-230 Y Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)