

Brother TN-247BK Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise gilt es genau zu beachten, wenn Sie einen [Toner Reset](#) am Drucker durchführen.

- Wählen Sie die passende Brother TN-247BK Toner Reset-Anleitung für Ihren Drucker, je nachdem ob Sie ein Gerät mit LC-Display oder mit Touchscreen besitzen, aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte zügig am Drucker aus. Sie verhindern so das Zurückfallen des Druckers in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung genau und lassen Sie keinen der Schritte aus
- Nicht jeder Drucker von Brother zeigt den erfolgreichen Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Reset an
- Mit den Anleitungen kann man kompatible Toner und originale TN-247BK Toner von Brother zurücksetzen
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für Ihren verwendeten Toner (Starter Toner / Standard Toner / Jumbo-XXL-Toner)
- Bei einer Mehrfachauswahl entscheiden Sie sich für die Farbe der Tonerkartusche oder führen den Reset für alle Farben aus (CMYK C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Black)

Anleitungen zum Brother TN-247BK Toner Reset

Hier finden Sie die passende Brother TN-247BK Toner Reset-Anleitung für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihren Drucker aus und folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Brother TN-247BK Toner Reset für Drucker mit LC-Display

Um Ihr Brother Gerät mit LC-Display für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die „Abbrechen“ und „Zurück“ Tasten für 1-2 Sekunden
3. Betätigen Sie im Anschluss erneut die „Zurück“ Taste
4. Das Display zeigt nun alle Tonerkartuschen an
5. Wenn nicht starten Sie erneut bei 1.
6. Wählen Sie Ihre Kartusche aus
7. Bestätigen Sie mit „Ja“
8. Die Meldung „Akzeptiert“ erscheint
9. Führen Sie die Schritte für jede Kartusche aus, welche Sie resetzen möchten
10. Schließen Sie die Abdeckung wieder
11. Sie können weiterdrucken wie bisher

Damit haben Sie den Brother TN-247BK Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-247BK Toner Reset für Geräte mit Touchscreen

Um Ihr Brother Gerät mit einem Touchscreen Bedienfeld für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken Sie die „Zurück“ und „X“ Tasten gleichzeitig (nur kurz antippen)
3. Betätigen Sie im Anschluss erneut die „Zurück“ Taste
4. Das Display zeigt nun das Resetmenü an
5. Wenn nicht starten Sie erneut bei 1.
6. Wählen Sie Ihre Kartusche aus
7. Bestätigen Sie mit „Ja“
8. Führen Sie die Schritte für jede Kartusche aus, welche Sie resetten möchten
9. Schließen Sie die Abdeckung wieder
10. Die Meldung „Akzeptiert“ erscheint
11. Sie können weiterdrucken wie bisher

Damit haben Sie den Brother TN-247BK Toner oder kompatiblen Toner erfolgreich zurückgesetzt.

Brother TN-247BK Toner und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker kaufen. Wir führen die passenden [Toner](#) und [Trommeln](#) für Drucker von Brother und auch für viele weitere Druckerhersteller.

- [Brother TN-247BK Toner](#)
- [Brother Toner](#)
- [Brother Trommeln](#)