Brother DCP-8155 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother DCP-8155 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3300 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother DCP-8155 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Drücken Sie „Stopp“ um den angezeigten Trommelfehler zu unterbrechen
3. Drücken Sie dann „Menü“
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Geräte-Info“ und drücken Sie darauf
5. Anschließend auf „Menü zurücksetzen“
6. Schnell die Schaltfläche „Trommel“ wählen
7. Das Display zeigt „Trommel zurücksetzen?“
8. Drücken Sie auf „ja“ und dann auf „Stopp“

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-8155 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother DCP-8155 DN Drucker.

- Brother DCP-8155 DN Trommel
- Brother DR-3300 Trommel