Brother DR-6000 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die folgenden Hinweise sollten Sie beachten, wenn Sie einen Trommel Reset am Drucker ausführen möchten.

- Wählen Sie die passende Brother DR-6000 Trommel Reset-Anleitung für Ihren Drucker der Brother HL-Serie, Brother MFC-Serie oder Brother Fax-Serie aus
- Führen Sie die Reset-Anleitung bitte schnell über die Druckertastatur aus, Sie verhindern so das Zurückfallen in das Hauptmenü während der Eingabe
- Beachten Sie die Einzelschritte der Anleitung und lassen Sie keinen Schritt weg
- Nicht jeder Drucker von Brother signalisiert den Abschluss durch eine Nachricht („accepted“ oder „ausgeführt“) nach dem Trommel Reset
- Mit den Anleitungen kann man originale DR-6000 Trommeln von Brother und kompatible Trommeln zurücksetzen
- Ein frühzeitiges Zurücksetzen der Trommel kann das Gerät beschädigen. Setzen Sie die Trommel deshalb nur direkt nach dem Austausch zurück
- Bei einer Mehrfachauswahl wählen Sie die Trommel aus, die zurückgesetzt werden soll

Anleitungen zum Brother DR-6000 Trommel Reset

Hier finden Sie die passenden Brother DR-6000 Trommel Reset-Anleitungen für Drucker von Brother. Wählen Sie Ihre Druckerserie aus und führen die Schritt-für-Schritt-Anleitung an Ihrem Drucker aus.

Brother DR-6000 Trommel Reset bei Brother HL-Geräten

1. Schalten Sie das Gerät ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Drücken Sie die Taster, der sich leicht vertieft unter den vier LEDs, etwa auf Höhe der Start" bzw. "Go" Taste, an Ihrem Drucker befindet
4. Halten Sie den Taster gedrückt
5. Warten Sie, bis alle vier LEDs leuchten
6. Lassen Sie den Taster wieder los
7. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother DR-6000 Trommel Reset ist damit beendet. Sie können mit Ihrem Drucker jetzt drucken wie bisher.

Brother DR-6000 Trommel Reset bei Brother Fax-Geräten

1. Schalten Sie das Fax ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Betätigen Sie die Taste "Clear"
4. Drücken Sie die Taste "1"
5. Das Display zeigt "erfolgreich" an
6. Schließen Sie die Klappe wieder

Damit haben Sie auch schon den Brother DR-6000 Trommel Reset durchgeführt.

Brother DR-6000 Trommel Reset bei Brother MFC-Geräten

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Geräteklappe
3. Betätigen Sie die "Storno" Taste
4. Sofort die Taste "1" drücken
5. Das Display zeigt "erfolgreich" an
6. Die Klappe wieder schließen

Sie können Ihren Drucker wieder nutzen wie bisher, der Brother DR-6000 Trommel Reset wurde erfolgreich durchgeführt.

Brother DR-6000 Trommel und weiteres Verbrauchsmaterial bei FairToner

Natürlich können Sie auch das passende Verbrauchsmaterial für Ihren Drucker bei FairToner kaufen. Wir führen die passenden Toner und Trommeln für Drucker von Brother und für viele weitere Druckerhersteller.

- Brother DR-6000 Trommel
- Brother Trommeln
- Brother Toner