Brother HL-1210 W Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1210 W finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-1050 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-1210 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei rasch vor.

1. Schließen Sie nach dem Wechsel der Trommel-Einheit nicht die obere Abdeckung
2. Das Gerät muss eingeschaltet sein
3. Drücken Sie die „Netztaste“ 4x hintereinander
4. Schließen Sie die obere Abdeckklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1210 W Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner Ihre passende Trommel für den Brother HL-1210 W Drucker.

- Brother HL-1210 W Trommel
- Brother DR-1050 Trommel