Brother HL-1450 LT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-1450 LT Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Öffnen Sie Frontklappe an Ihrem Brother HL-1450 LT
2. Drücken und Halten Sie die GO-Taste
3. Schalten Sie den Drucker ein
4. Die Taste GO weiter gedrückt halten
5. Die LEDs für "Drum, Toner und Paper" leuchten nun
6. Lassen Sie die Taste nun los
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die GO Taste drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Sofort 6x schnell die GO Taste betätigen
11. Nun blinkt die "Paper" LED
12. Die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-1450 LT Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1450 LT Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother HL-1450 LT Drucker kaufen.

- Brother HL-1450 LT Toner
- Brother TN-6300 Toner
- Brother TN-6600 Toner