Brother HL-1470 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1470 N finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-6000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um den Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Leicht vertieft unter den vier LED-Lampen befindet sich der Taster
3. Drücken und halten Sie diesen
4. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
5. Den Taster loslassen
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1470 N Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner Ihre passende Trommel für den Brother HL-1470 N Drucker.

- Brother HL-1470 N Trommel
- Brother DR-6000 Trommel