Brother HL-1650 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1650. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel als auch für die kompatible Trommel.
Um einen Brother HL-1650 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Go" oder "Start" Taste
3. Lassen Sie die Taste erst los, wenn die vier LEDs am Drucker aufleuchten
4. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1650 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother HL-1110 Drucker.

- Brother HL-1650 Trommel
- Brother DR-7000 Trommel