Brother HL-2070 NR Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2070 NR. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2070 NR Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Die "Start" oder "Go" Taste drücken und halten
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Jetzt die Geräteklappe schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2070 NR Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother HL-2070 NR Drucker.

- Brother HL-2070 NR Trommel
- Brother DR-2000 Trommel