Brother HL-2200 Series Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für den Brother HL-2200 Series finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch kompatible Trommel.
Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-2200 Series Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die 4 LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie „GO“ Taste wieder los
5. Schließen Sie die Frontklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2200 Series Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2200 Series Drucker kaufen.

- Brother HL-2200 Series Trommel
- Brother DR-2200 Trommel