Brother HL-2215 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2215. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel oder kompatible Trommel.
Um einen Brother HL-2215 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die 4 LEDs am Gerät leuchten auf
4. Die „GO“ Taste nun loslassen
5. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Der Brother HL-2215 Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2215 Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-2215 Drucker kaufen.

- Brother HL-2215 Trommel
- Brother DR-2200 Trommel