Brother HL-2240 L Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2240 L. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch für die kompatible Trommel.
Um einen Brother HL-2240 L Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät ein und Öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste und
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Nun die „GO“ Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2240 L Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother HL-2240 L Drucker.

- Brother HL-2240 L Trommel
- Brother DR-2200 Trommel