Brother HL-3045 CN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3045 CN finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-230 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um den Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Die "+" oder "-" Taste drücken, bis "Maschinen Info" angezeigt wird
3. Mit OK bestätigen
4. Mit der "+" oder "-" Taste "Lebensdauer Resetierung" suchen
5. Wieder mit OK bestätigen
6. Mit "+" und "-" dann "Trommeleinheit" bzw. "Drum Unit" suchen
7. Auch mit OK bestätigen
8. Nun die Trommel in der richtigen Farbe suchen und 2 x mit OK bestätigen

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3045 CN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner Ihre passende Trommel für den Brother HL-3045 CN Drucker.

- Brother HL-3045 CN Trommel
- Brother DR-230 CL Trommel