Brother HL-3152 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Bitte befolgen Sie genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-3152 CDW Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
2. Drücken Sie gleichzeitig „Secure“ und „Cancel“
3. Das Reset Menü erscheint
4. Suchen Sie die Farbe, die zurückgesetzt werden soll
5. Bestätigen Sie diese

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist nun wieder zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3152 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch die passenden Brother TN-242 BK oder Brother TN-246 C Toner für Ihren Brother HL-3152 CDW Drucker kaufen.

- Brother HL-3152 CDW Toner
- Brother TN-242 BK Toner