Brother HL-5130 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für den Brother HL-5130 finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3000 Trommel und auch kompatible Trommel.
Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-5130 Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" bzw. "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Die Taste nun wieder loslassen
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5130 Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5130 Drucker kaufen.

- Brother HL-5130 Trommel
- Brother DR-3000 Trommel