Brother HL-5340 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5340 D finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5340 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei rasch vor.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 D Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner Ihre passende Trommel für den Brother HL-5340 D Drucker.

- Brother HL-5340 D Trommel
- Brother DR-3200 Trommel