Brother HL-5340 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5340 finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3200 Trommel und auch für die kompatible Trommel.
Um einen Brother HL-5340 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Warten Sie bis die vier LEDs aufleuchten
4. Sie können die Taste loslassen
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5340 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner Ihre passende Trommel für den Brother HL-5340 Drucker.

- Brother HL-5340 Trommel
- Brother DR-3200 Trommel