Brother HL-6050 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-6050 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-4000 Trommel und die kompatible Trommel.
Um einen Brother HL-6050 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" bzw. "Go"
3. Warten Sie, bis "DRUM CLEAR" angezeigt wird
4. Jetzt die Taste loslassen
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-6050 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-6050 DN Drucker.

- Brother HL-6050 DN Trommel
- Brother DR-4000 Trommel