Brother HL-760 DX Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Ein Reset ist nach einem Toner Wechsel nötig. Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-760 DX Toner Reset durchzuführen. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des Brother HL-760 DX
3. Drücken sie nun den GO-Button und halten Sie diesen
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein
5. Den GO-Button gedrückt halten
6. Bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
7. Die Taste kurz loslassen bis die LEDs ausgehen
8. Sofort 2x schnell den GO-Button drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Schnell 6x die GO-Taste drücken
11. Die LED „Paper“ blinkt jetzt
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-760 DX

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen. Das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-760 DX Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch die passenden Brother TN-200 Toner für Ihren Brother HL-760 DX Drucker kaufen.

- Brother HL-760 DX Toner
- Brother TN-200 Toner