Brother HL-L-2300 D Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-L-2300 D. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2300 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-L-2300 D Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie „GO“ bzw. „Los“
3. Alle 4 LEDs leuchten auf
4. Die Taste wieder loslassen
5. Die „Drum“ LED leuchten jetzt nicht mehr
6. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-L-2300 D Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-L-2300 D Drucker kaufen.

- Brother HL-L-2300 D Trommel
- Brother DR-2300 Trommel