Brother Intellifax 3650 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Der Brother Intellifax 3650 Trommel Reset erfolgt durch eine Folie, welche sich in der originalverpackten Trommel von Brother oder kompatiblen Trommel befindet.

1. Legen Sie die Brother DR-200 Trommel in das Gerät ein
2. Durch die Folie wird die Brother DR-200 Trommel resettet
3. Die Folie wird automatisch ausgeworfen
4. Dadurch wird das Zählwerk zurückgesetzt und die neue Trommel erkannt

Die Trommel oder kompatible Trommel im Brother Intellifax 3650 Fax wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Intellifax 3650 Faxgeräte bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie auch gleich Ihre passende Trommel für das Brother Intellifax 3650 Laserfaxgerät kaufen.

- Brother Intellifax 3650 Trommel
- Brother DR-200 Trommel