Brother MFC-7320 W Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-7320 W. Diese Anleitung funktioniert für die kompatible Trommel und die originale Brother DR-2100 Trommel. Um einen Brother MFC-7320 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Storno" Taste
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Das Display zeigt "Ausgeführt"
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-7320 W Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother MFC-7320 W Drucker kaufen.

- Brother MFC-7320 W Trommel
- Brother DR-2100 Trommel