Brother MFC-8520 DN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother MFC-8520 DN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau. Dies ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste
3. Öffnen Sie die Frontklappe
4. Drücken Sie die Taste 1
5. Wählen Sie Ihren Toner:
6. 1 wie vorher, 2 für Starter, 3 für Standard, 4 für High, 5 für Super
7. Bestätigen Sie mit „JA“
8. Drücken Sie „Zurück“ um zum Hauptmenü zurückzukommen
9. Schließen Sie die Frontklappe

Der Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-8520 DN Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie die passenden Brother TN-3330 oder TN-3380 Toner für Ihren Brother MFC-8520 DN Drucker kaufen.

- Brother MFC-8520 DN Toner
- Brother TN-3330 Toner
- Brother TN-3380 Toner