Brother MFC-9800 J Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-9800 J. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-6000 Trommel als auch kompatible Trommel.
Um einen Brother MFC-9800 J Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken Sie die "Storno" Taste
3. Drücken Sie die Taste "1"
4. Das Gerätedisplay zeigt "erfolgreich" an
5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt. Drucken Sie nun weiter wie gewohnt.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-9800 J Drucker bei FairToner

Hier bei FairToner können Sie die Trommel für Ihren Brother MFC-9800 J Drucker kaufen.

- Brother MFC-9800 J Trommel
- Brother DR-6000 Trommel