# Brother MFC-L 6970 DW Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother MFC-L 6970 DW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers im Home Screen
2. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die Stelle, wo sich während dem Faxbetrieb die # Taste befindet
3. Das Reset Menü öffnet sich
4. Wählen Sie TNR-STD (Standard Toner, schwarz) aus
5. Drücken Sie nun den Home Button
6. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L 6970 DW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei FairToner auch die passenden Brother TN-3430 oder TN-3480 Toner für Ihren Brother MFC-L 6970 DW Drucker kaufen.

- Brother MFC-L-6970 DW Toner
- Brother TN-3430 Toner
- Brother TN-3480 Toner