Brother MFC-L-8650 CDW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother MFC-L-8650 CDW. Diese Anleitung funktioniert für originale Brother DR-321 CL als auch für die kompatible Trommel.
Um einen Brother MFC-L-8650 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die vordere Abdeckung schließen
2. Drücken Sie „X“, um den gezeigten Fehler abzubrechen
3. Drücken Sie nacheinander auf das Werkzeug-Symbol und „Alle Einstell.“
4. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie zu „Geräte-Info“ und drücken dieses
5. Drücken Sie danach „Lebensdauer Teile“
6. Halten Sie „#“ gedrückt, bis sich die Display Meldung verändert
7. Drücken Sie hintereinander „Trommel“ und „Ja“
8. Abschließend die „Home“ Taste (Haus) drücken

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother MFC-L-8650 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother MFC-L-8650 CDW Drucker.

- Brother MFC-L-8650 CDW Trommel
- Brother DR-321 CL Trommel