

Brother DCP-9045 CDN Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother DCP-9045 CDN Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung
2. Drücken Sie die Taste STORNO
3. Das RESET PARTS LIFE Menü erscheint
4. Wählen Sie Ihren Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼
5. S für Standard-Toner oder J für Jumbo-Toner
6. Drücken Sie die Taste OK 1x zur Bestätigung
7. Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)
8. Schließen Sie die obere Abdeckung

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother DCP-9045 CDN Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-130 oder TN-135 Toner für Ihren Brother DCP-9045 CDN Drucker kaufen.

- [Brother DCP-9045 CDN Toner](#)
- [Brother TN-130BK Toner](#)
- [Brother TN-135BK Toner](#)