

## Brother Fax-2820 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Bitte befolgen Sie genau die folgende Anleitung um einen Brother Fax-2820 Toner Reset durchzuführen. Dies ist manchmal nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Brother Fax-2820 ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste OPTION 1x
4. "Trommel wechseln 1. Ja 2. Nein" erscheint im Display
5. Hier nichts auswählen, mit dem nächsten Schritt weitermachen
6. Drücken Sie die Stern-Taste \*
7. Wählen Sie Ihren Toner:
8. Drücken Sie die 1-Taste dann die 0-Taste für Starter Toner
9. Drücken Sie die 1-Taste dann die 1-Taste für Standard Toner
10. Schließen Sie die Frontklappe

Damit ist der Toner Reset auch schon abgeschlossen. Das Zählwerk ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2820 Faxgerät bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passenden Brother TN-2000 Toner für Ihr Brother Fax-2820 Faxgerät kaufen.

- [Brother Fax-2820 Toner](#)
- [Brother TN-2000 Toner](#)