

## Brother Fax-2920 Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Befolgen Sie die folgende Anleitung bitte genau um einen Brother Fax-2920 Toner Reset durchzuführen. Dies ist oft nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie Ihr Fax ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste OPTION 1x
4. "Trommel wechseln 1. Ja 2. Nein erscheint im Display
5. Nichts auswählen, mit dem nächsten Schritt weitermachen
6. Drücken Sie die Stern-Taste \*
7. Wählen Sie Ihren Toner:
8. Drücken Sie die 1-Taste dann die 0-Taste für Starter Toner
9. Drücken Sie die 1-Taste dann die 1-Taste für Standard Toner
10. Schließen Sie die Frontklappe

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset ist abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother Fax-2920 Faxgeräte bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-2000 Toner für Ihr Brother Fax-2920 Laserfaxgerät kaufen.

- [Brother Fax-2920 Toner](#)
- [Brother TN-2000 Toner](#)