

Brother Fax-5750 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother Fax-5750 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor.

1. Schalten Sie das Fax ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie 1x die Taste STORNO
4. Das Display zeigt "Trommel ersetzt? 1. Ja 2. Nein"
5. Dies ignorieren
6. Drücken Sie 1x die Sterntaste * und 2x die Null
7. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Fax-5750 Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-5750 Faxgeräte bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihr Brother Fax-5750 Laserfaxgerät kaufen.

- [Brother Fax-5750 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)