

Brother Fax-8350 P Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother Fax-8350 P Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen zum Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Faxgerät ein
2. Öffnen Sie die Klappe an der Vorderseite
3. Drücken Sie die Taste STORNO 1x
4. Das Gerätedisplay zeigt "Trommel ersetzt? 1. Ja 2. Nein"
5. Ignorieren Sie die Meldung
6. Drücken Sie jetzt 1x die Sterntaste "*" und 2x die 0 "Null"
7. Die Frontklappe wieder schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother Fax-8350 P Faxgeräte bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-6300 und TN-6600 Toner für Ihr Brother Fax-8350 P Laserfaxgerät kaufen.

- [Brother Fax-8350 P Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)