

Brother HL-1050 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-1050 Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des Brother HL-1050
3. Drücken sie nun den GO-Button und halten Sie diesen
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein
5. Den GO-Button gedrückt halten bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
6. Die Taste kurz loslassen bis die LEDs ausgehen
7. Sofort 2x schnell den GO-Button drücken
8. Die LEDs leuchten wieder
9. Schnell 6x die GO-Taste drücken
10. Die LED „Paper“ blinkt jetzt
11. Schließen Sie die Frontklappe des HL-1050

Damit ist der Toner Reset abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1050 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-300 Toner für Ihren Brother HL-1050 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1050 Toner](#)
- [Brother TN-300 Toner](#)