

## Brother HL-1200 DX Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Nach einem Toner Wechsel ist es nötig einen Toner Rest durchzuführen. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Befolgen Sie bitte die Anleitung:

1. Zuerst schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des HL-1200 DX
3. Drücken Sie die GO-Taste und halten diese
4. Nun bei gedrückter Taste den Drucker einschalten
5. Taste halten bis die drei LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. GO-Taste los lassen- die LEDs erlöschen
7. Schnell 2x die GO-Taste drücken
8. Die LEDs leuchten nun wieder
9. Sofort 6x schnell wieder die GO-Taste betätigen
10. Die „Paper“ LED sollte nun blinken
11. Sie können die Frontklappe jetzt schließen

Das Zählwerk ist jetzt zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1200 DX abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1200 DX Drucker bei FairToner

Natürlich können Sie bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-6300 und TN-6600 Toner für Ihren Brother HL-1200 DX Drucker kaufen.

- [Brother HL-1200 DX Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)