

Brother HL-1211 W Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-1211 W Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Schalten Sie den Drucker wieder ein und halten die Einschalttaste
3. Wenn beide LEDs leuchten den Deckel öffnen
4. Den Toner und die Trommel herausnehmen
5. Jetzt den Einschalttaster loslassen
6. Toner und Trommel wieder einsetzen
7. Den Deckel schließen
8. Den Einschalter 2x drücken und 2-3 Sekunden warten
9. Den Einschalter 6x drücken

Der Brother HL-1211 W Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1211 W Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch für Ihren Brother HL-1211 W Drucker die passenden Brother TN-1050 Toner kaufen.

- [Brother HL-1211 W Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)