

## Brother HL-1212 W Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Bitte befolgen Sie die Anleitung genau um einen Brother HL-1212 W Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker aus
2. Schalten Sie den Drucker wieder ein und halten die Einschalttaste
3. Wenn beide LEDs leuchten den Deckel öffnen
4. Den Toner und die Trommel herausnehmen
5. Jetzt den Einschalttaster loslassen
6. Toner und Trommel wieder einsetzen
7. Den Deckel schließen
8. Den Einschalter 2x drücken und 2-3 Sekunden warten
9. Den Einschalter 6x drücken

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1212 W abgeschlossen.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-1212 W Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-1050 Toner für Ihren Brother HL-1212 W Drucker kaufen.

- [Brother HL-1212 W Toner](#)
- [Brother TN-1050 Toner](#)