

Brother HL-1250-LT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte genau die folgende Anleitung um einen Brother HL-1250 LT Toner Reset durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie nun die Frontklappe des Brother HL-1250 LT
3. Drücken sie nun den GO-Button und halten Sie diesen
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein
5. Den GO-Button gedrückt halten
6. Bis die 3 LEDs „Drum, Paper und Toner“ leuchten
7. Die Taste kurz loslassen bis die LEDs ausgehen
8. Sofort 2x schnell den GO-Button drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Schnell 6x die GO-Taste drücken
11. Die LED „Paper“ blinkt jetzt
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-1250 LT

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt. Damit ist der Toner Reset abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1250 LT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother HL-1250 LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-1250 LT Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)