

Brother HL-1270 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-6300 oder TN-6600 an Ihrem Brother HL-1270 vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) manuell durchführen. Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-1270 Toner Reset durchzuführen. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Brother HL-1270 am Netzschalter ausschalten
2. Die Frontklappe des Druckers öffnen
3. Drücken Sie die GO-Taste und halten diese
4. Den Drucker bei gehaltener Taste einschalten
5. Taste weiter halten bis die LEDs „Paper, Toner und Drum“ leuchten
6. GO-Taste nun kurz loslassen
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die Go Taste drücken
9. Die LEDs gehen wieder an
10. Nun die GO-Taste 6x schnell drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt nun
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-1270 Druckers

Der Brother HL-1270 Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1270 Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother HL-1270 Drucker kaufen.

- [Brother HL-1270 Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)