

Brother HL-1470 NLT Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um den Brother HL-1470 NLT Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Bitte gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Brother HL-1470 NLT am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
3. Drücken Sie die GO-Taste und halten diese
4. Den Drucker bei gehaltener Taste einschalten
5. Taste weiter halten bis die LEDs „Paper, Toner und Drum“ leuchten
6. GO-Taste nun kurz loslassen
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die Go Taste drücken
9. Die LEDs gehen wieder an
10. Nun die GO-Taste 6x schnell drücken
11. Die „Paper“ LED blinkt nun
12. Schließen Sie die Frontklappe des HL-1470 NLT Druckers

Der Brother HL-1470 NLT Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1470 NLT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-6300 oder TN-6600 Toner für Ihren Brother HL-1470 NLT Drucker kaufen.

- [Brother HL-1470 NLT Toner](#)
- [Brother TN-6300 Toner](#)
- [Brother TN-6600 Toner](#)