

Brother HL-1600 NTR Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Befolgen Sie bitte die folgende Anleitung um einen Brother HL-1600 NTR [Toner Reset](#) durchzuführen. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Wenn Sie zurück in das Hauptmenü kommen, starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Brother HL-1600 NTR
3. Nun die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Schalten Sie den Drucker nun ein und halten die Taste
5. Die LEDs „Paper, Drum und Toner“ leuchten
6. Lassen Sie die GO-Taste nun los
7. Die Taste solange loslassen bis die LEDs erlöschen
8. Sofort die GO-Taste 2x schnell drücken
9. LED´s leuchten jetzt wieder
10. Die GO-Taste nun 6x schnell drücken
11. LED „Paper“ blinkt nun
12. Sie können die Frontklappe schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-1600 NTR abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1600 NTR Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1600 NTR Drucker kaufen.

- [Brother HL-1600 NTR Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)