

Brother HL-1600 PS Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-1600 PS [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung. Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, gehen Sie dabei bitte schnell vor. Sollten Sie doch einmal zurück in das Hauptmenü kommen, starten Sie einfach nochmal von vorne.

1. Öffnen Sie Frontklappe an Ihrem Brother HL-1600 PS
2. Drücken und Halten Sie die GO-Taste
3. Schalten Sie den Drucker ein
4. Die Taste GO weiter gedrückt halten
5. Die LEDs für "Drum, Toner und Paper" leuchten nun
6. Lassen Sie die Taste nun los
7. Die LEDs gehen jetzt aus
8. Schnell 2x die GO Taste drücken
9. Die LEDs leuchten wieder
10. Sofort 6x schnell die GO Taste betätigen
11. Nun blinkt die "Paper" LED
12. Die Frontklappe wieder schließen

Der Brother HL-1600 PS Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-1600 PS Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-1600 PS Drucker kaufen.

- [Brother HL-1600 PS Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)